



MONTAGEANLEITUNG POOLABDECKUNG

Montageanleitung Poolabdeckung

Was benötigen Sie?

- Zwei Personen,
- Ein Akkuschauber
- 12 Schrauben inkl. Dübel,
- Einen Stift (zur Markierung der Montagepunkte),
- Ein Zollstock,
- Montagezeit ca. 1 Stunde.

Montageanleitung

- Breiten Sie die Poolabdeckung flach aus und lassen Sie sie für ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur ruhen, damit sie nach dem Transport wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren kann. Rollen Sie die Poolabdeckung während der Winterzeit und bei niedrigen Temperaturen nicht zusammen, dies kann zu Brüchen und Beschädigungen der Poolabdeckung führen.
- Führen Sie die Aluminiumrohre in alle Hohlsäume ein.
- Breiten Sie die Plane gleichmäßig über Ihren Pool aus, so dass auf jeder Seite der gleiche Abstand besteht.
- Spannen Sie die Plane leicht über dem Pool.
- Markieren Sie die Position, an der sich die Poolabdeckung mit den Aluminiumrohren befindet.
- Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
- Messen Sie von den markierten Positionen etwa 50 cm ab.



- Montieren Sie in diesem Abstand die Haltegriffe gegenüber der Ausschnitte an den Aluminiumrohren. Tun Sie dies auf beiden Seiten der Pool Abdeckung.
- Stecken Sie die Spanngurte um die Aluminiumrohre, an den Stellen an denen sich Ausschnitte in der Plane befinden.
- Stecken Sie die andere Seite des Gurtes durch den Haltegriff.
- Schieben Sie das Ende des Spanngurtes durch den Schlitz im Spanner und ziehen Sie den Gurt fest.
- Wiederholen Sie diese Tätigkeit bei allen Ausschnitten an der Poolabdeckung.
- Genießen Sie jederzeit ein sauberen Pool, dank den Poolabdeckungen von KAMPA.

Achtung! Poolabdeckungen sind nicht begehbar. Auch nicht im gespannten Zustand. Es besteht die Gefahr vom Ertrinken!

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder gehen Sie auf:

www.kampa-planen.de

Kampa Solutions GmbH
Erlenweg 3
90614 Ammerndorf

Tel. (+49)[01522-6706051](tel:+49015226706051)
Tel. (+49) [01520-4046556](tel:+49015204046556)
info@kampa-planen.de